

Sac façon Parlotte

Auteur : ValooFromFrance

Site/blog : www.jaipenseauntruc.canablog.com



1. Informations générales

Temps de réalisation : 5 à 7 heures (coupe comprise)

Niveau de difficulté : ★ ★ ★

Savoir-faire spécifiques :

✂ Poser des œillets, des rivets

✂ Mettre en place des boucles

2. Fournitures

- ▶ Xx m de tissu pour l'extérieur du sac
- ▶ Xx m de tissu pour la doublure
- ▶ 4 petites boucles en métal
 - ☆ *le patron est prévu pour des boucles de 3 cm de large ; si la largeur des boucles utilisées est différente, la largeur des pièces D et E doit être ajustée.*
- ▶ 24 œillets en métal adaptés à la nature du tissu extérieur choisi et au diamètre du penne des boucles en métal.
- ▶ 4 rivets en métal adaptés à la nature du tissu extérieur choisi
- ▶ Un morceau de plastique (type intercalaire de classeur) de 30 x 10 cm
- ▶ Du cordon adapté au diamètre des œillets et assorti au tissu extérieur
- ▶ De l'entoilage type viseline (cf. Instructions de coupe)

3. Instructions de coupe

Toutes les pièces décrites sur le patron sont sans marge de couture

	Pour faire l'extérieur sac	Pour faire l'intérieur du sac
Tissu extérieur	☐ Couper la pièce A deux fois ☐ Couper la pièce B deux fois ☐ Couper la pièce C une fois, en marquant bien les 4 repères à 5 cm des bords longs ☐ Couper la pièce D 4 fois, en marquant bien le repère de pliure ☐ Couper la pièce E 8 fois ☐ Couper la pièce F 4 fois	☐ Couper une bande de 4 cm x 120 cm (que nous appellerons pièce G)
Tissu de doublure		☐ Couper la pièce A en hauteur 16 cm (au lieu de 20) deux fois ☐ Couper la pièce B en hauteur 16 cm (au lieu de 20) deux fois ☐ Couper la pièce C une fois, en marquant bien les 4 repères à 5 cm des bords longs

- ☆ Conserver les chutes pour réaliser les aménagements intérieurs (voir étape XX)
- ☆ Si le tissu que vous souhaitez utiliser pour l'extérieur du sac est fin (popeline ...) ou élastique (jersey...), il est préférable d'entoiler toutes les pièces avant de commencer l'assemblage

4. Montage

Assemblage de l'extérieur du sac

- 1 - Passer un fil de fronce sur l'un des grands côté des pièces B (ce sera le bas des pièces)
- 2 - Assembler chaque côté A avec le côté B contigu, de manière à former un « anneau »
- 3 - Marquer au fer l'ourlet sur la longueur des 4 lanières D
- 4 - Epingler une lanière D à cheval sur chaque couture d'assemblage entre les pièces A et B.
 - ☆ Attention à bien aligner le bas des pièces A, B, et D ; c'est le haut des pièces D qui doit dépasser.
- 5 - Surpiquer les lanières D de manière à les fixer sur les pièces A et B
 - ☆ Un conseil : arrêter la surpiquer à quelques millimètres du haut des pièces A et B (hors marge de couture ; ça facilite l'étape 19 !).
- 6 - Monter le bas des pièces A avec le fond C, respectivement entre les repères R1 et R2, puis R3 et R4.

- 7 - Foncer les bas des pièces B avec le fil passé au préalable, de manière à ajuster leur longueur à la distance entre les repères R1 et R4, et R2 et R3. Epingler puis assembler les bas des pièces
- ☆ *A la fin de cette étape, le bas des pièces D doit être pris dans la couture d'assemblage du fond de sac.*
- 8 - Piquer à l'intérieur du sac sur le fond la plaque de plastique qui viendra renforcer ce fond.

☒ La forme générale du sac est donnée ! Mettre de côté cet extérieur...

Assemblage de la doublure sac

- 9 - Passer un fil de fronce sur l'un des grands côté des pièces B (ce sera le bas des pièces)
- 10 - Assembler chaque côté A avec le côté B contigu, sans former aller « anneau » (faire seulement 3 coutures)
- 11 - Disposer sur cette doublure les aménagements dont vous pensez avoir besoin ...
 - ☆ *Laissez aller votre imagination pour concevoir des pochettes fermées ou non, par des boutons, des zips, des poches forme ballon élastiquées, des mousquetons, en combinant les tissus de l'extérieur et de la doublure ... Commencez éventuellement par faire l'inventaire de ce que vous devez placer dans le sac (un, deux téléphones .. ?), avoir à portée de main (carte de transport, clés de véhicule ...), ce qui doit être isolé pour des raisons pratiques (lecteur MP3 et son fameux fil de casque qui s'emmêle toujours !)*
- 12 - Monter endroit contre endroit la longue bande de tissu extérieur G tout le long du haut de la doublure
- 13 - Fermer l'anneau que forment les côtés A et B + G
- 14 - Reproduire les étapes 6 et 7 de façon à assembler les côtés A et B et le fond de la doublure

☒ La doublure est terminée ! La réserver ...

Préparation des lanières et poignées

- 15 - Piquer deux à deux les poignées F sur l'envers, en laissant une ouverture de 3 à 4 cm. Cranter les arrondis, retourner les poignées, repasser et surpiquer tout autour.
- 16 - Reproduire l'étape 15 pour les lanières E.

☒ Mettre de côté les 4 lanières et 2 poignées.

Assemblage de l'intérieur et de la doublure

- 17 - Reprendre l'extérieur sac. Glisser une boucle sur chaque morceau de pièce D dépassant, replier la pièce D au niveau indiqué sur le patron, épingler.
- 18 - Plaquer les morceaux de D sur l'endroit du tissu extérieur, de manière à ce que le haut du sac ne soit plus qu'une ligne uniforme.

- 19 - Placer l'extérieur sac et la doublure endroit contre endroit et surpiquer tout le haut, en prenant dans la couture les retours de pièce D, de façon à bloquer les boucles, mais pas la partie visible sur l'extérieur du sac. Laisser une ouverture de 15 cm.
- ☆ *Cette étape est délicate, il faut veiller à ne pas créer de pince sur la partie externe de la pièce D. On peut contourner la difficulté en piquant extérieur + doublure en « sautant » les zones des pièces D, et en les finissant à la main ensuite.*
- 20 - Retourner le sac. Fermer l'ouverture de retournement à la main.
- 21 - Repasser cette dernière couture d'assemblage pour bien marquer le haut du sac.

☒ Cette fois ça commence vraiment à ressembler à un sac, non ..?

Pose des œillets et rivets

- 22 - Sur le haut des pièces B, à environ 2 cm du haut du sac, poser 6 œillets espacés régulièrement. Passer des cordons et les nouer pour froncer le sac.
- 23 - Sur chaque lanière E, disposer 3 œillets aux endroits indiqués sur le patron
- 24 - Assembler les lanières E aux poignées F en posant d'abord des rivets aux endroits indiqués sur le patron (E au dessus de F), puis en repiquant par-dessus les surpiqûres des pièces E pour renforcer l'assemblage.
- ☆ *Il est possible de monter les pièces E et F alignées ou avec un léger angle ; c'est au choix de chacune !*
- ☆ *Eventuellement, poser un système de fermeture (pression ou aimant ...)*

☒ Il ne reste plus qu'à enfiler les lanières E dans chaque boucle, et le tour est joué !

Encore un coup des

