



Mettez la patte envers vers vous et repliez la patte intérieure pour que son bord touche la couture faite à l'étape précédente (photo ①). Repassez pour aplatir. Refermez la patte, le passepoil doit dépasser légèrement de la patte intérieure (photo ②).



Posez le devant de la tunique sur la patte ainsi ouverte (photo ③), envers vers vous, à 1,5cm du haut de la patte et contre la couture précédemment faite. Mettez une épingle.

Exactement comme à l'étape 7 des explications principales, repliez la patte endroit contre endroit et piquez juste au-dessus de l'encolure, sans prendre ni l'extrémité du passepoil, ni l'encolure (ligne rouge, photo ④), bien à l'horizontale.





Retournez la patte sur son endroit, à cheval sur le devant. Epinglez-la tout le long du devant, en prenant soin de placer le devant bien « au fond » de la patte. Sur l'envers, cousez à la main à petits points la patte intérieure sur son grand côté seulement (photo ① ; ligne verte).

En vous mettant sur l'endroit du travail, fixez la patte au devant par une couture entre le passepoil et le tissu de la patte (photo ②, ligne verte), mais seulement sur le grand côté indiqué par la photo, ni en bas, ni sur l'autre grand côté.

Vous pouvez maintenant reprendre les explications générales du patron DENVER pour réaliser la patte du devant gauche (étape 9) et la suite.

