

Tutoriel Nettoyage Four Professionnel « RATIONAL »

SelfCookingCenter





- 1. Allumer le four professionnel.
✓ Appuyer sur le bouton de nettoyage :




Bouton de nettoyage :
Efficient CareControl
Flèche de couleur rouge pour proposer un nettoyage




- 2. En fonction de l'état de salissures du four, choisir un programme approprié.
✓ Le logo  vous aide dans votre sélection :



Programmes de nettoyage


➤ État d'entretien
Dans le vert


Et de

➤ Propreté
Dans le rouge




3. Retirer les grilles et les bacs :
✓ Ajouté le nombre de tablettes demandées.



4. Pour cela :
✓ Récupérer la boîte qui contient les tablettes (Bleu et rouge),
✓ Enfiler une paire de gants en latex,



5. Déposer la ou les « Tablette(s) d'entretien pour fours SelfCookingCenter Rational avec CareControl+ » **de couleur BLEU** dans le réceptacle prévu a cet effet :



Refermer le boitier une fois les tablettes insérées

6. Soulevez puis déplacez la grille pour accéder au réceptacle prévu pour accueillir la ou les « Tablette(s) de nettoyage pour les fours SelfCookingCenter Rational », **de couleur rouge** :



Soulevez puis pivoter vers l'intérieur du four



7. Déposer la ou les « Tablettes de nettoyage pour les fours SelfCookingCenter Rational », **de couleur rouge** puis replacer la grille a sa place initiale.



Repositionner la grille une fois la ou les tablettes déposées

8. Fermer la porte du four :

- ✓ Le cycle choisi se lance automatiquement, 8 phases,
- ✓ Ex : Programme « ECO » : 1 heure et 45 minutes, pour que toutes les phases se terminent.

