

Plaisir

Ce châle triangulaire est entièrement ajouré avec une première grande partie de motifs identiques et simples pour le corps et une bordure coordonnée au niveau des points . Il est proposé en 2 versions, une avec la Semilla GOTS de BC Garn , à porter en toutes saisons et une seconde en Geisha Plassard , une jolie bourrette de soie lumineuse , adaptée aux saisons douces .

Dans ce patron les explications sont données par écrit , si vous souhaitez le faire par diagramme , ils sont disponibles sur le groupe Facebook « Tricote pas tout » :

<https://www.facebook.com/groups/tricotepastout/>

Matériel :

Version Semilla GOTS : [5 pelotes de Semilla GOTS BC Garn](#) , aiguilles circulaires 4mm.

Version Geisha : [4 pelotes de Geisha Plassard](#) , aiguilles circulaires 4mm.

Pour les deux versions : marqueurs de maille , ciseaux , aiguille à laine ou à tapisserie et [matériel de blocage](#) .

Points et abréviations :

m : maille

md : maille endroit

mv : maille envers

J : jeté

D3 : diminution centrée : piquer la seconde maille de l'aiguille gauche en passant votre aiguille devant l'ouvrage au cœur de la maille et en suivant , faire passer la première maille de l'aiguille de gauche sur la droite sans la tricoter . Remettre cette première maille sur l'aiguille de gauche et tricoter les deux mailles qui se présentent sur l'aiguille de gauche ensemble à l'endroit. Rabattre ensuite la maille qui a été piquée précédemment sur celle qui vient d'être tricotée .

SS : surjet simple : glisser la première maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite sans la tricoter , tricoter la maille suivante à l'endroit et rabattre la maille glissée sur celle qui vient d'être tricotée.

Vidéo pour cette « D3 » en ligne : <https://youtu.be/ir81ce5OcDI>

SD : surjet double : glisser la première maille de l'aiguille de gauche sur l'aiguille de droite sans la tricoter , tricoter les mailles suivantes ensemble à l'endroit et rabattre la maille glissée sur celle qui vient d'être tricotée.

MD : tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit .

R : rang.

... tricoter toutes les mailles incluses entre *et* autant de fois que nécessaire pour finir le rang ou arriver à l'indication suivante .

(...)x... : tricoter le motif entre parenthèses autant de fois qu'indiqué après le « x », puis une fois que c'est fait , passer à la suite du rang .

B : bubble ou noppe : tricoter la maille qui se présente une fois à l'endroit dans le brin arrière , puis, sans laisser passer la maille sur l'aiguille de droite , tricoter le brin avant de la maille à l'envers , et enfin une dernière fois tricoter le brin arrière de la maille à l'endroit. On est passé de 1 à 3 mailles, qui sont maintenant sur l'aiguille de droite . Retourner le travail et tricoter les 3 mailles à l'envers . Retourner le travail et faire un surjet double . A la fin il reste donc 1 maille et le noppe est formé. Si vous n'aimez pas les noppes, vous pouvez insérer une perle sur la maille qui devait en être un ou simplement tricoter la maille à l'endroit .



Modèle Camille Delahaie- les aiguilles de camille.com

tout usage commercial de ce patron et de ses réalisations est interdit sauf accord écrit préalable de l'auteur.

Corps du châle :

Monter 3 mailles, faire 6 rangs en tricotant à l'endroit. A la fin de ce sixième rang, faire une rotation de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre, tricoter 3 mailles sur le côté des barres de mousse, puis tourner encore et tricoter 3 mailles dans le rang de montage, ainsi vous avez 9 mailles. [Voir la vidéo ici \(https://youtu.be/KPLgjnGZef4\)](https://youtu.be/KPLgjnGZef4).

R1(rang endroit) :2md, J , 2md, J, **1md**, J, 2md, J, 2md. (13m)

Si vous utiliser des marqueurs de mailles , vous pouvez en placer un de chaque côté de la maille centrale (en rouge au rang 1) pour vous repérer dans votre travail.

R2 et tous les rangs envers du corps du châle : 2 mailles endroit, tricoter toutes les mailles suivantes , y compris les jetés du rang précédent à l'envers et finir le rang par 2 mailles endroit.

R3 :2md, J , 4md, J, 1md, J, 4md, J, 2md. (17m)

R5 :2md, J , 6md, J, 1md, J, 6md, J, 2md. (21m)

R7 :2md, J ,1md, J, 2md, D3, 2md, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, J, 1md, J, 2md. (23m)

R9 :2md, J ,2md, J, 2md, D3, 2md, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, J, 2md, J, 2md. (25m)

R11 : 2md, J ,3md, J, 2md, D3, 2md, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, J, 3md, J, 2md. (27m)

R13 :2md, J, 2md, D3, 2md,(J, 1md, J, 3md)x2, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, J,2md. (31m)

R15 :2md, J, 2md, D3, 2md, (J, 1md, J, 5md)x2, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, J,2md.(35m)

R17 :2md, J, 2md, D3, 2md, (J, 1md, J,7md)x2, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, J,2md. (39m)

R19 :2md, J,3md, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, (J, 1md, J, 5md)x2, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (47m)

R21 :2md, J, 5md, J, 1md, J, (2md,D3, 2md, J, 1md,J)x4,5md, J,2md. (51m)

R23 :2md, J,(2md,D3, 2md, J, 1md, J)x5, 2md,D3, 2md, J, 2md.(51m)

R25 :2md,J, 3md, (J, 1md,J, 2md, D3, 2md)x2, J, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x2, J, 1md, J, 3md, J, 2md.(59m)

R27 : 2md,J, 5md, (J, 1md,J, 2md, D3, 2md)x2, J, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x2, J, 1md, J, 5md, J, 2md.(67m)

R29 :2md, J,(2md,D3, 2md, J, 1md, J)x7, 2md,D3, 2md, J, 2md.(67m)

R31 :2md, J, 3md, J, 1md, J, (2md,D3, 2md, J, 1md, J)x3, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md,J, 2md, D3, 2md)x3, J, 1md,J, 3md, J, 2md.(75m)

R33 :2md, J, 5md, J,1md,J (2md,D3, 2md, J, 1md, J)x3, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md,J, 2md, D3, 2md)x3, J, 1md,J, 5md, J, 2md.(83m)

R35 :2md, (J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x9, J,2md,D3, 2md, J, 2md.(83m)

R37 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x4, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x4, J, 1md, J, 3md, J, 2md.(91m)

R39 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x4, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x4, J, 1md, J, 5md, J, 2md.(99m)

R41 :2md, (J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x12, 1md.(99m)

R43 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x5, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x5, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (107m)

R45 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x5, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x5, J, 1md, J, 5md, J, 2md. (115m)

R47 :2md, (J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x14, 1md. (115m)

R49 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x6, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x6, J, 1md, J, 3md, J, 2md.(123m)

R51 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x6, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x6, J, 1md, J, 5md, J, 2md.(131m)

R53:2md, (J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x16, 1md.(131m)

R55 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x7, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x7, J, 1md, J, 3md, J, 2md.(139m)

R57 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x7, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x7, J, 1md, J, 5md, J, 2md.(147m)

R59 :2md, (J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x18, 1md.(147m)

R61 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x8, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x8, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (155m)

R63 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x8, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x8, J, 1md, J, 5md, J, 2md.(163m)

R65 :2md, (J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x20, 1md.(163m)

R67 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x9, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x9, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (171m)

R69 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x9, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x9, J, 1md, J, 5md, J, 2md. (179m)

R71 :2md, (J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x22, 1md.(179m)

R73 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x10, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x10, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (187m)

R75 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x10, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x10, J, 1md, J, 5md, J, 2md. (195m)

R77 :2md, (J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x24, 1md.(195m)

R79 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x11, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x11, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (203m)

R81 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x11, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x11, J, 1md, J, 5md, J, 2md. (211m)

R83 :2md, (J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x26, 1md.(211m)

R85 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x12, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x12, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (219m)

R87 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x12, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x12, J, 1md, J, 5md, J, 2md. (227m)

R89 :2md, (J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x28, 1md.(227m)

R91 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x13, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x13, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (235m)

R93 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x13, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x13, J, 1md, J, 5md, J, 2md. (243m)

R95 :2md,(J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x30,1md.(243m)

R97 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x14, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x14, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (251m)

R99 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x14, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x14, J, 1md, J, 5md, J, 2md. (259m)

R101 :2md,(J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x32,1md.(259m)

R103 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x15, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x15, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (267m)

R105 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x15, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x15, J, 1md, J, 5md, J, 2md. (275m)

R107 :2md,(J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x34,1md.(275m)

R109 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x16, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x16, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (283m)

R111 : 2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x16, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x16, J, 1md, J, 5md, J, 2md. (291m)

R113 :2md,(J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x36,1md.(291m)

R115 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x17, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x17, J, 1md, J, 3md, J, 2md. (299m)

R117 : 2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x17, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x17, J, 1md, J, 5md, J, 2md.(307m)

R119 :2md,(J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x38,1md. (307m)

R121 :2md, J, 3md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x18, 1md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x18, J, 1md, J, 3md, J, 2md.(315m)

R123 :2md, J, 5md, J,(1md, J, 2md, D3, 2md, J)x18, 1md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, (J, 1md, J, 2md, D3, 2md)x18, J, 1md, J, 5md, J, 2md.(323m)

R125 :2md,(J, 2md, D3, 2md, J, 1md)x40,1md.(323m)

Faire le rang 126 comme les autres rangs envers.

Transition :

R127 : 2md, J, 159md, J, 1md, J, 159md, J, 2md. (327m)

R128 et 130 :tricoter toutes les mailles à l'endroit, y compris les jetés du rang précédent.

R129 : 2md, J, SS, 159md, J, 1md, J, 159md, MD, J, 2md.(329m)

Bordure dentelle:

Pour la bordure dentelle, si vous utilisez des marqueurs , ils peuvent être mis en lieu et place des parenthèses du patron.

R131 : 2md, J (1mv, SS, 4md, 2mv, J, 1md, J, 2mv, 4md, MD)x9, J, 1md, J, (SS, 4md, 2mv, J, 1md, J, 2mv, 4md, MD, 1mv)x9, J 2md. (333m)

R132 :2md,1mv,(1md,5mv,2md,3mv, 2md, 5mv)x9,3mv,(5mv,2md,3mv,2md,5mv,1md)x9,1mv,2md.(333m)

R133 : 2md, J, 1md, (1mv, SS, 3md, 2mv, J, 3md, J, 2mv, 3md, MD)x9, J, 3md, J, (SS, 3md, 2mv, J, 3md, J, 2mv, 3md, MD, 1mv)x9, 1md, J, 2md. (337m)

R134 : 2md, 2mv, (1md, 4mv, 2md, 5mv, 2md, 4mv)x9, 5mv, (4mv, 2md, 5mv, 2md, 4mv, 1md)x9, 2mv, 2md. (337m)

R135 : 2md, J, 2md, (1mv, SS, 2md, 2mv, J, 2md, B, 2md, J, 2mv, 2md, MD)x9, J, 2md, B, 2md, J, (SS, 2md,2mv, J, 2md, B, 2md, J, 2mv, 2md, MD, 1mv)x9, 2md, J, 2md. (341m)

R136 :2md,3mv,(1md,3mv,2md,7mv,2md,3mv)x9,7mv,(3mv,2md,7mv,2md,3mv,1md)x9,3mv,2md. (341m)

R137 : 2md, J,(1md, J)x3,(1mv, SS,1md, 2mv, J,2md, D3,2md, J,2mv,1md,MD)x9, J,2md, D3,2md, J, (SS,1md,2mv, J,2md, D3, 2md, J,2mv, 1md, MD, 1mv)x9,(J,1md)x3,J, 2md.(313m)

R138 : 2md, 7mv, (1md,2mv, 2md, 7mv, 2md, 2mv)x9, 7mv, (2mv, 2md, 7mv, 2md, 2mv, 1md)x9, 7mv, 2md.(313m)

R139 : 2md,J, 2md, D3, 2md, J, (1mv, SS, 2mv, J, 1md, J, 1md, D3, 1md, J, 1md, J, 2mv, MD)x9, (J, 1md)x2, D3, (1md, J)x2, (SS, 2mv, J, 1md, J, 1md, D3, 1md, J, 1md, J, 2mv, MD, 1mv)x9, J, 2md, D3, 2md, J, 2md. (315m)

R140 :2md,7mv,(1md,1mv,2md,9mv,2md,1mv)x9,9mv,(1mv,2md,9mv,2md,1mv, 1md)x9,7mv, 2md. (315m)

R141:2md, J, 2md, J, D3, J, 2md, J, (1mv, SS, 1mv, J, 3md, J, D3, J, 3md, J, 1mv, MD)x9, J, 3md, J, D3, J, 3md, J, (SS, 1mv, J, 3md, J, D3, J, 3md, J, 1mv, MD, 1mv)x9, J, 2md, J, D3, J, 2md, J, 2md. (321m)

R142 :2md,9mv,(1md,1mv,1md,11mv,1md,1mv)x9,11mv,(1mv,1md,11mv,1md,1mv,1md)x9,9mv,2md (321m)

R143 :2md, J, 3md, J, (1md, J)x3, 3md, J, (1mv, SS,J, 2md, B, 2md, J, 1md, J, 2md, B, 2md, J, MD)x9, J, 2md, B, 2md, J, 1md, J, 2md, B, 2md, J,(SS,J, 2md, B, 2md, J, 1md, J, 2md, B, 2md, J, MD,1mv)x9,J, 3md, J, (1md, J)x3, 3md, J,2md.(373m)

R144 : 2md, 15mv, (1md, 17mv)x9, 15mv, (17mv, 1md)x9, 15mv, 2md.(373m)

R145 : 2md,(J, 5md)x3, J, MD,(J, SS, 3md, MD, J, 1md, J, SS, 3md, MD, J, SD)x8, J,SS, 3md, MD, J, 1md, J, SS, 3md, MD,J, 1md, J,2md, D3, 2md, J, 1md, J,2md, D3, 2md, J,1md,(J, SS, 3md, MD, J, 1md, J, SS, 3md, MD, J, SD)x8, J, SS, 3md, MD, J, 1md, J, SS, 3md, MD, J, SS (J,5md)x3, J, 2md.(347m)

Au rang 145 ,si vous utilisez des marqueurs il faudra les changer de place, tricotez tranquillement et réajuster au rang 147.

R146,148 et 150: 2md, *mv*, finir par 2md.

R147:2md , J, SS, 1md, D3, 1md, MD, J, 1md, J, SS, 1md, D3, 1md, MD, J, (1md, J,1md, J,1md, D3, 1md,J, 3md, J, 1md, D3, 1md, J, 1md, J)x9, (1md, J)x2, 1md, D3, 1md, J, 3md, J, 1md, D3, 1md, (J, 1md)x2, (J, 1md, J, 1md, D3, 1md, J, 3md, J, 1md, D3, 1md, J, 1md, J, 1md)x9, J, SS, 1md, D3, 1md, MD, J, 1md, J, SS, 1md, D3, 1md, MD, J, 2md.(373m)

R149 : 2md, (J, 1md)x2, D3, 1md, J, 3md, J, 1md, D3, (1md, J)x2, (4md, J, D3, J, 5md, J, D3, J, 3md)x9, 4md, J, D3, J, 5md, J, D3, J, 4md, (3md, J, D3, J, 5md, J, D3, J, 4md)x9, (J, 1md)x2, D3, 1md, J, 3md, J, 1md, D3, (1md, J)x2, 2md. (381m)

R151 : 2md, J, 3md, J, D3, J, 5md, J, D3, J, 3md, J, (1md, J, 2mv, 5md, D3, 5md, 2mv, J)x9, 1md, J, 2mv, 5md, D3, 5md, 2mv, J, 1md, (J, 2mv, 5md, D3, 5md, 2mv, J, 1md)x9, J, 3md, J, D3, J, 5md, J, D3, J, 3md, J, 2md. (385m)

R152 : 2md, 19mv, (2mv, 2md, 11mv, 2md, 1mv)x9, 2mv, 2md, 11mv, 2md, 2mv, (1mv, 2md, 11mv, 2md, 2mv)x9, 19mv, 2md.

R153 : (2md, J) x2, 2mv, 4md, D3, 4md, 2mv, J, SS, (2md, J, 2mv, 4md, D3, 4md, 2mv, J, 1md)x9, 2md, J, 2mv, 4md, D3, 4md, 2mv, J, 2md, (1md, J, 2mv, 4md, D3, 4md, 2mv, J, 2md)x9, MD, J, 2mv, 4md, D3, 4md, 2mv, (J, 2md)x2.(385m)

R154 : 2md, 4mv, 2md, 9mv, 2md, 2mv, (3mv, 2md, 9mv, 2md, 2mv)x9, 3mv, 2md, 9mv, 2md, 3mv, (2mv, 2md, 9mv, 2md, 3mv)x9, 2mv, 2md, 9mv, 2md, 4mv, 2md.

R155: 2md, J, 1md, (B, 2md, J, 2mv, 3md, D3, 3md, 2mv, J, 2md)x10, B, 2md, J, 2mv, 3md, D3, 3md, 2mv, J, 2md, B, (2md, J, 2mv, 3md, D3, 3md, 2mv, J, 2md, B)x10, 1md, J, 2md (387m)

R156 : 2md, 2mv (4mv, 2md, 7mv, 2md, 3mv)x10, 4mv, 2md, 7mv, 2md, 4mv, (3mv, 2md, 7mv, 2md, 4mv)x10, 2mv, 2md.

R157 : 2md, J, 2md, (2md, MD, J, 2mv, 2md, D3, 2md, 2mv, J, SS, 1md)x10, 2md, MD, J, 2mv, 2md, D3, 2md, 2mv, J, SS, 2md, (1md, MD, J, 2mv, 2md, D3, 2md, 2mv, J, SS, 2md)x10, 2md, J, 2md.(347m)

R158 : 2md, 3mv, (4mv, 2md, 5mv, 2md, 3mv)x10, 4mv, 2md, 5mv, 2md, 4mv, (3mv, 2md, 5mv, 2md, 4mv)x10, 3mv, 2md.

R159 : 2md, J, 3md, J, (1md, MD, J, 1md, J, 2mv, 1md, D3, 1md, 2mv, J, 1md, J, SS)x10, 1md, MD, J, 1md, J, 2mv, 1md, D3, 1md, 2mv, J, 1md, J, SS, 1md, (MD, J, 1md, J, 2mv, 1md, D3, 1md, 2mv, J, 1md, J, SS, 1md)x10, J, 3md, J, 2md.(351m)

R160 : 2md, 5mv, (5mv, 2md, 3mv, 2md, 4mv)x10, 5mv, 2md, 3mv, 2md, 5mv, (4mv, 2md, 3mv, 2md, 5mv)x10, 5mv, 2md.

R161 : 2md, J, 5md, J, MD, J, 3md, J, 1mv, 1md, D3, 1md, 1mv, J, 3md, J, (D3, J, 3md, J, 1mv, 1md, D3, 1md, 1mv, J, 3md, J)x9, D3, J, 3md, J, 1mv, 1md, D3, 1md, 1mv, J, 3md, J, D3, (J, 3md, J, 1mv, 1md, D3, 1md, 1mv, J, 3md, J, D3)x9, J, 3md, J, 1mv, 1md, D3, 1md, 1mv, J, 3md, J, SS, J, 5md, J, 2md.(355m)

Au rang 161 , si vous utilisez des marqueurs il faudra les changer de place , tricotez tranquillement et réajuster au rang 163.

R162: 2md, 7mv, (6mv, 1md, 3mv, 1md, 5mv)x10, 6mv, 1md, 3mv, 1md, 6mv, (5mv, 1md, 3mv, 1md, 6mv)x10, 7mv, 2md.(355m)

R163 : 2md, J, 2md, D3, 2md, J, (1md, J, 2md, B, 2md, J, 1md, D3, 1md, J, 2md, B, 2md, J)x10, 1md, J, 2md, B, 2md, J, 1md, D3, 1md, J, 2md, B, 2md, J, 1md, (J, 2md, B, 2md, J, 1md, D3, 1md, J, 2md, B, 2md, J, 1md)x10, J, 2md, D3, 2md, J, 2md.(397m)

R164, 166, 168, 170, 172, 174 et 176 : 2md, *mv*, 2md.

R165 : 2md, J, 3md, J, 1md, J, 3md, J, (1md, J, SS, 3md, MD, J, D3, J, SS, 3md, MD, J)x10, 1md, J, SS, 3md, MD, J, D3, J, SS, 3md, MD, J, 1md, (J, SS, 3md, MD, J, D3, J, SS, 3md, MD, J, 1md)x10, J, 3md, J, 1md, J, 3md, J, 2md.(363m)

R167 : 2md, J, 5md, J, 1md, J, 5md, J, (2md, J, 1md, D3, 1md, J, 1md, J, 1md, J, 1md, J, 1md, J, 1md, D3, 1md, J, 1md)x10, 2md, J, 1md, D3, 1md, J, 1md, J, 1md, J, 1md, J, 1md, D3, 1md, J, 2md, (1md, J, 1md, D3, 1md, J, 1md, J, 1md, J, 1md, D3, 1md, J, 2md)x10, J, 5md, J, 1md, J, 5md, J, 2md. (413m)

R169 : 2md, J, 2md, D3, 2md, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, J, (3md, J, D3, J, 7md, J, D3, J, 2md)x10, 3md, J, D3, J, 7md, J, D3, J, 3md, (2md, J, D3, J, 7md, J, D3, J, 3md)x10, J, 2md, D3, 2md, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, J, 2md.(413m)

R171 : 2md, J 2md, D3, 2md, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, J, (2md, MD, J, 1md, J, SS, 2md, B, 2md, MD, J, 1md, J, SS, 1md)x10, 2md, MD, J, 1md, J, SS, 2md, B, 2md, MD, J, 1md, J, SS, 2md, (1md, MD, J, 1md, J, SS, 2md, B, 2md, MD, J, 1md, J, SS, 2md)x10, J 2md, D3, 2md, J, 1md, J, 2md, D3, 2md, J, 2md.(413m)

R173 : 2md, (J, 1md)x2, D3, 1md, (J, 1md)x4, D3, (1md, J)x2, (1md, MD, J, 1md, J, 1md, J, 1md, J, SS, D3, MD, J, 1md, J, 1md, J, 1md, J, SS)x10, 1md, MD, J, 1md, J, 1md, J, 1md, J, SS, D3, MD, J, 1md, J, 1md, J, 1md, J, SS, 1md, (MD, J, 1md, J, 1md, J, 1md, J, SS, D3, MD, J, 1md, J, 1md, J, 1md, J, SS, 1md)x10, (J, 1md)x2, D3, (1md, J)x4, 1md, D3, (1md, J)x2, 2md.(463m)

R175 : 2md, J, (1md, J)x3, (D3, J, 1md, J, 1md, J)x3, 1md, J, MD, J, 1md, J, 1md, J, (D3, J, 1md, J, 1md, J)x3, SS, J, 1md, J, 1md, J, 1md, J, (D3, J, 1md, J, 1md, J)x3, 1md, J, 2md . (563m)

Rabattage :

-lien vers la vidéo explicative : <https://youtu.be/j9dJE-JxBZs>

Le rang de rabattage se fait en i-cord , en procédant comme suit :

- 1- tricoter la première maille de votre rang à l'endroit 4 fois consécutives sans tourner l'ouvrage et la laisser sur l'aiguille de droite quand c'est fait .
- 2- tricoter avec les 3 premières mailles qui se présentent sur l'aiguille de gauche une D3.
- 3- sur l'aiguille de droite vous avez maintenant une maille issue de la D3 et une maille issue de l'i-cord. Rabattre la maille de l'i-cord sur la D3, vous avez donc maintenant une seule maille sur votre aiguille de droite .
- 4- tricotez à l'endroit 4 fois la maille que vous avez sur votre aiguille de droite pour faire l'i-cord.
- 5- faire une D3 avec les 3 premières mailles qui se présentent sur l'aiguille de gauche , puis rabattez votre maille issue de l'i-cord sur la maille issue de la D3.

Reprendre ensuite au point n°4 et faire tout le rabattage de cette façon .

Rentrer les fils .Laver et bloquer l'ouvrage , pour ce type de réalisation en dentelle ,c'est essentiel pour sublimer tout ce travail . Quand c'est sec et bloqué, couper les fils à ras .